

Размещение файлов данных приложений Mebel2

Файлы данных и последних настроек инструментов, которые используют приложения bCAD по месту хранения делят на следующие группы:

- 1) Файлы банка данных – хранятся в «Папке библиотеки». Папка выбирается при установке программы и может быть изменена одноименным приложением.
- 2) Общие данные bCAD — хранятся в системной общей папке пользователей.
 1. В Windows XP это папка «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ПроПро Группа\bCAD 3.10 Мебель\ini»
 2. В Windows Vista и Windows 7 это «C:\ProgramData\ПроПро Группа\bCAD 3.10 Мебель\ini».
- 3) Папка данных пользователя — находится в системной папке приложений пользователя.
 1. В Windows XP папка «C:\Documents and Settings\<Имя пользователя >\Local Settings\Application Data\ProPro\bCAD\3.10\».
 2. В Windows Vista и Windows 7 это «C:\Пользователи\<Имя пользователя >\AppData\Local\ProPro\bCAD\3.10\».
- 4) Настройки инструментов пользователя — хранятся в папке данных пользователя + "\ini".
- 5) Временные файлы, которые создаются во время работы инструментов, в качестве промежуточных — хранятся в папке данных пользователя + "\tmp".

Файлы в поставке bCAD

Данные пользователя

Эти файлы содержат приватные настройки. Хранятся в папке настроек инструментов пользователя.

| Имя файла | Старый путь | Назначение |
|----------------|-----------------------------------|--|
| favourite.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\material\ | рабочие наборы |
| BoardCode.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных кодов панелей приложения "Смена кода-имени". |
| BoardName.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных наименований панелей приложения "Смена кода-имени". |
| PrefixCode.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных префиксов кодов деталей приложения "Смена кода-имени" |
| PrefixName.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных префиксов наименований деталей |

| Имя файла | Старый путь | Назначение |
|-----------------|--------------------------|--|
| | | приложения "Смена кода-имени". |
| SuffixCode.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных суффиксов кодов деталей приложения "Смена кода-имени". |
| SuffixName.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных суффиксов наименований деталей приложения "Смена кода-имени". |
| ProfileName.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | список последних введенных наименований профильных деталей. |
| AutoNumPref.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | параметры автонумерации деталей. |

Настройки инструментов пользователя

Эти файлы содержат последние настройки инструментов, т.е. настройки которые инструменты запоминают при завершении работы и восстанавливают при следующем запуске. Хранятся в папке настроек инструментов пользователя.

| Имя файла | Старый | Назначение |
|-------------------|--------------------------------|--|
| FigBoard.ini | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | Фигурная панель |
| SmpBoard.ini | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | Простая панель |
| RoundBoard.ini | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | Гнутая панель |
| WardrobeCupe.ini | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | Мастер шкафа-тумбы. Данные о предмете. |
| wCupeMV.ini | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | Мастер шкафа-тумбы панель «Параметры». |
| Callout.ini | ...\bCAD\Classes\eskd\ | Приложение \ ЕСКД \ Выноска. Настройки приложения. |
| CalloutText.ini | ...\bCAD\Classes\eskd\ | Приложение \ ЕСКД \ Выноска. Настройки текста. |
| ObjectExplode.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Приложения \ Разобрать сборку |
| LineWidth.dat | ...\bCAD\Classes\plugins\ | Приложения \ ЕСКД \ Стиль |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| | | линий в чертежах |
| CompositeContour.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\ | Приложения \ Бонус \ Контур |
| SoftCube.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Cube\ | Приложения \ 3D инструменты \ Куб с кромками |

Приложения \ Поверхности

| Имя файла | Старый | Назначение |
|----------------------|--------------------------------|--|
| ConeMorpher.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Криволинейный конус |
| Ending.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Законцовка |
| Morpher.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Прямоугольная эквидистанта |
| MorpherSpell.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | По сечению и 2 направляющим, По 3 границам, По 4 границам |
| ObjectPlacing.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | |
| PacketVTool.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Групповая видимость ребер |
| PolyMorpher-1.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | |
| PolyMorpher.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | |
| PolyMorpherSpell.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | По сечениям |
| ShapeMorpher.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | По сечениям и пути |
| ShiftTools.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Листовое тело, Эквидистанта, Проекция контура, Прямоугольная эквидистанта. |
| SpiralCurve.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | |
| SurfaceTools.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | |
| VisibilityTools.ini | ...\bCAD\Classes\plugins\Surf\ | Видимость ребер |

Общие данные bCAD

Папку получают ppg.sys.base.getCommonDataDir()

| Имя файла | Старый | Назначение |
|--------------------|--------------------------------|---|
| LatheDxfExport.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | настройки приложения «Экспорт в DXF» различных вариантов станков. |
| Edge.dat | ...\bCAD\Classes\plugins\Cube\ | |

Файлы банка данных

Лежат в папке банка данных, которую можно узнать и установить через меню «Приложение \ Банки данных \ Папка библиотеки».

Собственно сам банк данных, то, что переносится, через *.bmf — это следующие файлы:

\Binding.dat

\material\currency.dat

\material\MatData.dat

\material\MatSData.dat

\material\producer.dat

material\Profile0419.dat

\material\texture.dat

\material\visual.dat

\material\work.dat

\material*.jpg, *.gif – и т.д.

\block\block.dat

\block\BndData.dat

\block\CmnData.dat

\block*.mcr

\block*.jpg, *.gif, *.png, *.wmf – и т.д.

Кроме того, в банк данных входят файлы, которые, пока, через *.bmf не переносятся:

| Имя файла | Старый путь | Новый путь | Назначение |
|--------------|--------------------------------|------------|--|
| Edge.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | ...\ | формы торцов (кромки) панелей. |
| DraftOpt.drp | ...\bCAD\Classes\Mebel2\ | ...\ | настройки вариантов чертежей приложения "Чертежи деталей". |
| PIEdge.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\block\ | ...\ | настройки "Вставить по..." торцу |
| PIPlane.dat | ...\bCAD\Classes\Mebel2\block\ | ...\ | настройки "Вставить по..." платы |